

HeatWork SMS alarm

HW3600 - Norsk

ALARM 1, DIESEL ALARM:

Lavt dieselnivå på HW-maskinen, 25 liter igjen på tanken.

ALARM 2, BRENNER ALARM:

Brenner har stoppet på HW-maskinen. Reset rele på brenner.

ALARM 3, NETTSPENNING:

Nettspenningen har falt bort på HW-maskinen. Kontroller inntakskabel, sjekk sikringer og aggregat.

ALARM 4, GLYKOLNIVÅ:

HW-maskinen har stoppet grunnet for lavt HTF nivå. Sjekk evt. lekkasjer på tineslangene. Rep. og etterfyll væske.

ALARM 5, BRENNER:

Brenner har stoppet på HW-maskinen. Reset overopphetingssikring på el-skap.

HW X2 – Norsk

ALARM 1, DIESEL ALARM:

Lavt dieselnivå på HW-maskinen, 25 liter igjen på tanken.

ALARM 2, BRENNER ALARM:

Brenner 1 har stoppet på HW-maskinen. Reset rele på brenner.

ALARM 3, NETTSPENNING:

Nettspenningen 1 har falt bort på HW-maskinen. Kontroller inntakskabel, Sjekk sikringer og aggregat.

ALARM 4, GLYKOLNIVÅ:

HW-maskinen har stoppet pga for lavt HTF nivå 1 eller 2. Sjekk evt. lekkasjer på tineslangene. Rep. og etterfyll væske.

ALARM 5, BRENNER ALARM:

Brenner 2 har stoppet på HW-maskinen. Reset rele på brenner.

ALARM 6, NETTSPENNING:

Nettspenningen 2 har falt bort på HW-maskinen. Kontroller inntakskabel, Sjekk sikringer og aggregat.