

HeatWork tekstiviestihälytykset

HW3600 – suomi

HÄLYTYS 1, DIESEL:

HW-laitteen alhainen dieseltaso, säiliössä 25 litraa jäljellä.

HÄLYTYS 2, POLTIN:

HW-laitteen poltin on pysähtynyt. Nollaa polttimen rele.

HÄLYTYS 3, VERKKOJÄNNITE:

HW-laitteen verkkojännite on hävinnyt. Tarkista virtajohto, sulakkeet ja aggregaatti.

HÄLYTYS 4, GLYKOLITASO:

HW-laite on pysähtynyt liian alhaisen HTF-tason takia. Tarkista sulatusletkujen mahdolliset vuodot. Korjaa ja lisää nestettä.

HÄLYTYS 5, POLTIN:

HW-laitteen poltin on pysähtynyt. Nollaa sähkökaapin ylikuumenemissulake.

HW X2 – suomi

HÄLYTYS 1, DIESEL:

HW-laitteen alhainen dieseltaso, säiliössä 25 litraa jäljellä.

HÄLYTYS 2, POLTIN:

HW-laitteen poltin 1 on pysähtynyt. Nollaa polttimen rele.

HÄLYTYS 3, VERKKOJÄNNITE:

HW-laitteen verkkojännite 1 on hävinnyt. Tarkista virtajohto, sulakkeet ja aggregaatti.

HÄLYTYS 4, GLYKOLITASO:

HW-laite on pysähtynyt liian alhaisen HTF-tason 1 tai 2 takia. Tarkista sulatusletkujen mahdolliset vuodot. Korjaa ja lisää nestettä.

HÄLYTYS 5, POLTIN:

HW-laitteen poltin 2 on pysähtynyt. Nollaa polttimen rele.

HÄLYTYS 6, VERKKOJÄNNITE:

HW-laitteen verkkojännite 2 on hävinnyt. Tarkista virtajohto, sulakkeet ja aggregaatti.