

## HeatWork SMS-alarm

HW3600 – Svensk

**LARM 1, DIESEL-LARM:**

Låg nivå av diesel på HW-maskinen, 25 liter kvar i tanken.

**LARM 2, BRÄNNAR-LARM**

Brännaren har stoppat på HW-maskinen. Återställ reläet på brännaren.

**LARM 3, NÄTSPÄNNING:**

HW-maskinen har förlorat nätspänning. Kontrollera inmatningskabeln, checka säkringar och nätaggregat.

**LARM 4, GLYKOLNIVÅ:**

HW-maskinen har stannat på grund av för låg nivå av HTF-vätska. Kontrollera för eventuellt läckage på upptiningsslangarna. Reparera och återfyll vätska.

**LARM 5, BRÄNNARE:**

Brännaren har stoppat på HW-maskinen. Återställ säkringen för överhettning i elskåpet.

HW X2 – Svensk

**LARM 1, DIESEL-LARM:**

Låg nivå av diesel på HW-maskinen, 25 liter kvar i tanken.

**LARM 2, BRÄNNAR-LARM**

Brännare 1 har stoppat på HW-maskinen. Återställ reläet på brännaren.

**LARM 3, NÄTSPÄNNING:**

HW-maskinen har förlorat nätspänning 1. Kontrollera inmatningskabeln, checka säkringar och nätaggregat.

**LARM 4, GLYKOLNIVÅ:**

HW-maskinen har stannat på grund av för låg nivå 1 eller 2 av HTF-vätska. Kontrollera för eventuellt läckage på upptiningsslangarna. Reparera och återfyll vätska.

**LARM 5, BRÄNNAR-LARM**

Brännare 2 har stoppat på HW-maskinen. Återställ reläet på brännaren.

**LARM 6, NÄTSPÄNNING:**

HW-maskinen har förlorat nätspänning 2. Kontrollera inmatningskabeln, checka säkringar och nätaggregat.